





# Zabezpieczenie wykopów kanalizacji deszczowej

Płyta wykopowa nadstawkowa



Płyta wykopowa podstawowa z nożem



## Kolejność robót w zależności od gruntów

### Wariant A

(w gruntach nie utrzymujących chwilowej stateczności po wykonaniu wykopu)

1. Ustawienie płyty wykopowej w linii wykopu
2. Głębienie wykopu i równoczesne opuszczanie płyty wykopowej

### Wariant B

(w gruntach utrzymujących chwilową stateczność)

1. Głębienie wykopu do wymaganej głębokości,
2. Wstawianie płyt wykopowych

3. Wstawianie płyt nadstawczych i połączenie ich łącznikami pionowymi (płyty te nie będą miały zastosowania gdyż stosuje je się w przypadku głębokości  $h > 2,3\text{m}$ )
4. Rozkręcanie rozpór - dociśnięcie tarcz płyty wykopowej dościan wykopu
5. Montaż kanalizacji deszczowej
6. Wydobycie płyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i stopniowe zagęszczanie zasyпки
7. Całkowite zasypanie wykopu i zagęszczenie zasyпки